



Schnittmuster und Nähanleitung

# ADVENTSKALENDER „UTENSILO“

FREE  
MIT VIDEO



MITTEL



© 2017 J. Wenger. Alle Rechte vorbehalten.



MAKER MAUZ  
*sewing*



# ADVENTSKALENDER „UTENSILO“

Weihnachten steht kurz vor der Tür. Um die Vorfreude auf das Fest der Liebe noch mehr zu versüßen ist ein Adventskalender genau das Richtige. In dieser Anleitung zeige ich dir Schritt für Schritt, wie man den dekorativen Kalender näht. Der Adventskalender aus Filz besticht nicht nur durch sein stylisches Design sondern auch dadurch, dass er übers ganze Jahr als Utensilo verwendet werden kann. Ein Geschenk mit Liebe genäht - perfekt für Freund, Freunde, Familie oder an sich selbst ;)

## STOFF & MATERIAL

### Utensilo:

- 1x Textilfilz in der Größe 30x45x04 cm
- 4x Stoffstreifen z.B. aus Baumwolle in der Größe von 10x42 cm
- 1x Kordel oder Schnur ca. 60 cm
- Optional: 2x Ösen

### Nikolausschuh:

- 8x Stoffstreifen z.B. aus Baumwolle in der Größe von 24x13 cm im Bruch (Der Stoff darf nicht zu dick sein, sonst fällt das umdrehen schwer.)
- 2x Kordeln oder Schnur ca. 150 cm
- 8x Band z.B. ein Satinband ca. 7 cm
- Beidseitig klebendes Saumband zum Aufbügeln

### Zusätzliche Materialien:

- Schneiderkreide, Schneiderschere (am besten eine Zickzackschere), Stecknadeln, Papierausdruck der 24 Sterne, A4 Karton zum verstärken des Ausdrucks, Kleber und 24 Büroklammern.

## NAHT- UND SAUMZUGABEN

Der Nikolausschuh ist ohne Nahtzugaben, deshalb 0,5 cm hinzufügen.  
Keine Nahtzugabe an den Stoffstreifen des Utensilos.

## SCHNITTTEILE

Drucke alle Schnittteile aus (Nikolausschuh und Sterne).

**ACHTUNG:** Dabei musst du darauf achten, dass das Dokument in Originalgröße (bzw. in tatsächlicher Größe oder 100%) ausgedruckt wird.

## VIDEOANLEITUNG

<https://youtu.be/yP-3Ece3PMs>



Nikolausschuh  
pro Schuh:  
2x im Bruch zuschneiden  
Schnittzugabe:  
0,5 cm hinzufügen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24